

Внутренняя связь- комплект из двух телефонных трубок

Модель ТР-1К

Приложение к инструкции по эксплуатации на английском языке

Меры предосторожности

Перед началом работы следует внимательно прочитать инструкцию и точно соблюдать все данные рекомендации.

- Не следует устанавливать систему в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, плавательных бассейнах, прачечных, кухнях и т.д.
- В месте установки аппарата должна обеспечиваться его вентиляция; например, нельзя устанавливать его на кровать, диван, коврик или другую поверхность, препятствующую прохождению потоков воздуха, а также производить установку в закрытых объемах: например, встраивать систему внутрь рабочего стола, различные ниши и т.д.
- Устройство не должно устанавливаться рядом с нагревательными приборами (радиаторами отопления, кухонной плитой и т.д.)
- Если система в течение длительного периода времени не будет использоваться, то отсоедините ее от источника питания (сети).
- Следует не допускать попадания внутрь через вентиляционные отверстия различных предметов и влаги.

Функциональные части

<i>Receiver</i>	телефон
<i>Screws</i>	шурупы
<i>Call button</i>	кнопка вызова
<i>Microphone</i>	микрофон
<i>Coiled cord</i>	телефонный провод
<i>Hook</i>	рычаг
<i>Battery lid</i>	крышка батареи
<i>Junction terminal</i>	клеммы
<i>Power Supply jack</i>	вход от источника питания

Инструкция по работе

1. Поднимите трубку и нажмите кнопку вызова. На другой станции прозвучит звуковой сигнал После завершения разговора повесьте трубку.
2. Если Вы слышите сигнал вызова на своем аппарате, то поднимите трубку и ответьте. После завершения разговора повесьте трубку.

Проводка

Соедините проводами клемму (1) первого (set A) и клемму (1) второго (set B) аппарата, затем клемму (2) первого и клемму (2) второго. См. схему проводки на рисунке.

Установка

1. Интерком

- 1) Вывинтите шурупы и отделите переднюю крышку аппарата от основания.
- 2) Подсоедините провода к клеммам.
- 3) Прикрепите основания к стене с помощью шурупов, а затем закройте крышку и заверните шурупы.

2. Батарея

Устройство может работать от 4 пальчиковых батареек любого типа (размер UM-3) (4×1.5 В).

Рекомендуется использовать алкалиновые батарейки, т.к. в этом случае увеличивается длительность работы.

Примечание: Если система не будет использоваться в течение длительного времени, то выньте батарейки.

3. Питание от сети

Система также может работать от источника 6 В пост.тока.

Для безопасности работы следует использовать адаптер пост. тока с регулируемым напряжением.

Технические характеристики

Напряжение питания:	6 В пост. тока
Ток в режиме ожидания:	15 мА
Макс. ток:	70 мА
Эффективное расстояние:	2 км (для проводов 0.65 мм)
Размеры:	78 × 223 × 65 мм